

SMP Lepidlo na parkety

PAR 365

s velkým rozsahem použití

PCI®
Für Bau-Profis



Rozsah použití

- Pro podlahy v interiérech.
- K lepení:
 - kantovky podle EN 14 761,
 - masivních vlysů podle EN 13 226,
 - masivních overlay-vlysů podle EN 13 228,
 - mozaikových parket podle EN 13 488,
 - vícevrstevných parket podle EN 13 489,
 - masivních prkenných podlah,
 - laminátu,
 - dřevěné dlažby RE, WE,
 - exotického dřeva, např. bambusového dřeva.
- Vhodné pro podklady s podlahovým topením.
- Vhodné pro lepení PCI Izolačních podložek DU 903/905.
- Vhodné pro lepení flexibilního hydroizolačního pásu PCI Pecilastic W a speciálních těsnicích pásek PCI Pecitape 120 vč. rohových tvarovek PCI Pecitape 90 A a PCI Pecitape 90 I jako systém hydroizolace před lepením parket v privátních koupelnách (se zatížením vlhkostí A0).

Vlastnosti produktu

- Velmi nízký obsah emisních látek. GEV - Emission EC R1.
- Bez rozpouštědel podle TRGS 610, Giscod RS 10.
- Bez obsahu vody, nemá bobtnací vliv na dřevo.
- Připravený k použití.
- Žádný čas nutný k odvětrání, dlouhá doba zpracovatelnosti.
- Dobrá natahovatelnost, dobré vyzrání.
- Relativně tvrdé lepicí lože s elastickými vlastnostmi.



A brand of

BASF
The Chemical Company

Technická data / Údaje pro zpracování

Technická data

Materiál na bázi	silanem modifikované polymery (SMP)
Komponenty	1-komponentní
Konzistence	pastovitá
Barva	běžová
Označení podle předpisu o: - Přeprava nebezpečných látek na pozemních komunikacích, po železnici a v lodní dopravě (GGVSEB) - Manipulace s nebezpečnými látkami (GefStoffV) <i>Další informace viz odstavec Bezpečnostní pokyny.</i>	
není nebezpečné zboží produkt bez povinného označení	
Skladovatelnost	min. 6 měsíců, skladovat v suchu, ne dlouhodobě při teplotách nad + 30 °C, skladovat v uzavřené nádobě.

Údaje pro zpracování

Spotřeba*	
- ozubená špachtle velikosti B 3	cca 700 až 900 g/m ²
- ozubená špachtle velikosti B 11	cca 900 až 1100 g/m ²
- ozubená špachtle velikosti B 12	cca 1000 až 1200 g/m ²
Teplota interiéru a podkladu	+ 15 °C až + 25 °C
Vlhkost vzduchu	< 70 % relativní vlhkosti vzduchu
Typ nanášení	jednostranně na připravený podklad, ozubenou špachtlí B 3, B 11 nebo B 12 dle formátu krytiny.
Doba pro pokládku po	0 až cca 45 minutách
Zatížitelné po**	cca 24 hodinách
Brousitelné po**	cca 24 hodinách
Konečná lepicí síla po**	cca 3 dnech

* U hrubých povrchů je třeba počítat s vyššími hodnotami spotřeby, než je tomu u hladké struktury povrchu. Totéž platí i pro rubovou stranu parket.

**Při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tyto časy zkracují, nižší naopak prodlužují.

Typy vhodných špachtlí



Velikost zubů B 3



Velikost zubů B 11



Velikost zubů B 12

Vhodné podklady

- Savé minerální podklady.
- PCI stěrky, malty a potěry: Univerzální stěrka USP 32 a USP 32 S, Rychlá stěrka SSP 33, Stěrka pro dřevěné podlahy HSP 34, Opravná stěrka lehčená STL 39, Blesková stěrka BSP 42, Potěrová malta SES 36 nebo Litý potěr FES 37.
- Potěry z litého asfaltu.
- Dřevotřískové desky.
- S lepidlem PAR 365 je možné lepit na výše uvedené podklady:
 - izolační podložky DU 903/905,
 - flexibilní hydroizolační podložku PCI Pecilastic W.

Příprava podkladu

- Platí nařízení podle normy DIN 18 356 (parketářské práce), ale je nutné vzít na vědomí informační list TKB - 1 „Lepení parket“. Pro dřevěnou dlažbu platí nařízení dle normy DIN 68 367 (práce s dřevěnou dlažbou).
- Při práci s parketami se nesmí opomenout zvláštní pravidla pro přípravu podkladu.
- Podklad musí být připravený, čistý, suchý, bez prasklin, pevný a soudržný, musí být zbaven nátěru a jiných nesoudržných částí. Nesmí se drolit.
- V případě nutnosti je třeba podklad vysát výkonným průmyslovým vysavačem a vystěrkovat vhodnou PCI samonivelační stěrkou (viz vhodné podklady).
- Kalciumsulfátové potěry je třeba vybrousit a vysát a beze zbytku zbavit všech starých případných nečistot, jako např. nátěrů, lepidel, stěrek apod.
- Potěry z litého asfaltu musí mít pevný povrch a musí se zasypat pískem.
- Dřevotřískové desky musí sedět v peru a drážce.

Důležitá pravidla při přímém lepení parket

- Na cementových, kalciumsulfátových a magnezitových potěrech a dřevěných deskách není nutná penetrace. Pokud by měl být podklad přesto penetrován, je nutné použití PU penetračního nátěru VG 5 v kombinaci s křemičitým pískem.
- Na lité asfaltové potěry: penetrovat PU penetračním nátěrem VG 5 nebo Rychlým epoxidovým penetračním nátěrem VG 7 S a čerstvou penetraci zasypat křemičitým pískem.
- V případě přímého lepení PAR 365 na penetrační nátěr VG 5 či VG 7 S do 72 hodin po jeho pochůznosti, není zasypání křemičitým pískem nutné. Přitom je ale nutné dbát na to, aby na povrchu penetrace nebyly při lepení žádné nečistoty.
- Pod PAR 365 se nesmí používat žádné disperzní penetrace!
- Informace o vysychání a vytvrzování jsou uvedeny v kapitole Technická data/Údaje pro zpracování. V případě přímého lepení parket lepidlem PAR 365 na penetrační nátěr VG 5 či VG 7 S se nesmí jako alternativa křemičitého písku používat Univerzální penetrace VG 2.

Zpracování

- **SMP lepidlo na parkety PAR 365 je nutné před použitím nechat řádně aklimatizovat na pokojovou teplotu.**
- Následně otevřít nádobu a odstranit PE fólii popř. škrálop, který se nesmí vmíchat do lepidla.
- Lepidlo PAR 365 se nanáší ozubenou špachtlí rovnoměrně na připravený podklad. Nanáší se jen tolik lepidla, kolik je třeba.
- Parkety položit na podklad lehkým posunutím a následně dobře poklepat. Musí se zamezit vniknutí lepidla do pera a drážky (nebezpečí kontaktu změkčovadel s povrchovou úpravou parket). Je nutné dbát na to, aby parkety ležely v lepidle celoplošně.
- Je nutné dodržet vzdálenost parket od zdi min. 10-15 mm! Vložit vymezovací klínky do mezery mezi parketou a zdí bezprostředně po položení.
- Nečistoty na parketách se musí odstranit a skvrny okamžitě vyčistit.
- Zaschlé zbytky lepidel lze odstranit pouze mechanicky.
- Nářadí je nutné očistit ihned po skončení prací pomocí PCI Univerdünner. Po vytvrnutí je možné pouze mechanické čištění.
- Při pokládce se nesmí opomenout doporučení od jednotlivých výrobců parket.
- **Pokládka Izolačních podložek DU 903/905:** Izolační podložky se nařežou na požadovaný rozměr tak, aby následná pokládka parket probíhala napříč. K nalepení podložek se použije ozubená špachtle velikosti B 3 nebo B 11. Vhodná velikost je dána porézností podkladu. Po uplynutí cca 1 dne od nalepení je možné začít lepit parkety. Ty se lepí napříč ke směru podložky a použije se dle formátu parket ozubená špachtle B 3, B 11 nebo B 12.
- **Pokládka systému PCI Pecilastic W, PCI Pecitape 120, PCI Pecitape 90 A a 90 I:** Nejprve se provede utěsnění styku stěny a podlahy. K tomu se použije SMP lepidlo na parkety PAR 365, které se nanese ozubenou špachtlí A 1 v šířce 6 cm na stěnu i na podlahu. Nejprve se do čerstvého lepidla vloží vnitřní a venkovní tvarovky rohů PCI Pecitape 90 A a 90 I. Následně se vloží izolační páska PCI Pecitape 120. Po nalepení se na podklad nařeže požadované množství hydroizolačního pásu PCI Pecilastic W. Spojení jednotlivých pásů mají přesah 5 - 10 cm. Lepení se provádí celoplošně SMP lepidlem na parkety PAR 365 s použitím ozubené špachtle velikosti A 1. Pro lepší přehled jsou na pásech značky s velikostí doporučeného přesahu jednotlivých pásů. Celá plocha se v celé ploše hned po

Zpracování

nalepení řádně přitlačí např. korkovou deskou. Po dostatečném vytvrzení lepidla (po cca 1 dni) je na takto připravenou

plochu možné zahájit pokládku parket pomocí SMP lepidla na parkety PAR 365, které jsou jejich výrobcem schválené pro použití v koupelnách.

Důležitá upozornění

- Laminátové podlahy se mohou lepit jen na vystěrkované podklady a celoplošné lepení laminátových podlah musí být povoleno jejich výrobcem. SMP lepidlo na parkety PAR 365 vysychá reakcí s vzdušnou vlhkostí a vlhkostí podkladu a musí se skladovat v nádobě, která zabraňuje pronikání vzduchu.
- V případě, že se nezpracuje celé balení, je nutné zbytek lepidla ihned po

práci přikrýt folií a nádobu řádně uzavřít. Takto uskladněné lepidlo je nutné zpracovat v co nejkratší době.

- Při nižší vlhkosti vzduchu (hodnoty pod cca 35% RH) u zpracování může dojít k významnému zpomalení doby vytvrzení, pochůznosti a následných prací (např. broušení a lakování). Velmi suché podklady, popř. nízká vlhkost lepeného dřeva tento efekt zvyrazňují.

- Lepené parkety se musí před lepením nechat aklimatizovat.
- Předepsaná vlhkost parket pro pokládku je 7-11 %.
- Doporučené vlhkosti pro Střední Evropu jsou pro masivní parkety 9 % a vícevrstvé parkety 8 %.
- Při lepení podlah z masivu dbát na max. šířku 180 mm, u dubových podlah max. 200 mm.

Balení a skladovatelnost

- 15 kg plastový kbelík
Art. - Nr./EAN - Prüfz. 4367/7

- Skladovatelnost: min. 6 měsíců, skladovat v suchu, ne dlouhodobě při teplotách nad +30 °C, skladovat v uzavřené nádobě.

Pokyny pro bezpečné použití

- SMP lepidlo na parkety PAR 365 se nesmí nechat zaschnout na pokožce.
- V případě nutnosti je třeba chránit oči ochrannými brýlemi před vstříknutím lepidla.
- Zavadlý produkt se odstraní vodou a mýdlem.

- Pokud v případě zasažení očí neodezní bolest do několika minut po vypláchnutí, je nutné vyhledat očního lékaře.
- Při zpracování a vytvrzování produktu dochází k nízkému uvolňování methanolu.

- Je proto nutné zajistit dobré větrání prostoru.

Další informace najdete v bezpečnostním listu.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje,
zkušební osvědčení a popisy vzorků je

možno si vyžádat u odborných poradců
a v centrále společnosti.

Odstraňování prázdných obalů

Prázdné obaly zlikvidujte v souladu s
národními legislativními předpisy.



**BASF Stavební hmoty
Česká republika s. r. o.**
K Májovu 1244,
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz,
www.pci-cz.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

**Obchodní a odborné
poradenství
Čechy**
724 916 820
Morava
725 782 026

Produktový manažer pro výrobky PCI
tel.: 724 269 012, fax: 469 607 121
e-mail: pci-produkty@basf.com

**Servis a poradenství na stavbách
Čechy**
725 864 506, 724 940 257
Morava
724 532 473



Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.basf-sh.cz a www.pci-cz.cz.

Vydáno: listopad 2014
Novým vydáním pozbývá staré platnost.